



ВНИМАНИЕ!!!

Питание регистратора параметров должно быть подключено к току за замком зажигания. Регистратор параметров не может питаться после выключения замка зажигания. Питание регистратора параметров можно подключить к пину 15 в контроллере DGI, поскольку на этих пинах напряжение появляется только после поворота ключа в замке зажигания.